

BEDIENUNGSANLEITUNG

Mini Red Dot 1 - MRD1



Bevor Sie Ihr Rotpunktvisier montieren: Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Vergewissern Sie sich, dass Ihre **Waffe nicht geladen** ist bevor Sie das Rotpunktvisier auf die Waffe montieren.

TECHNISCHE DATEN

Absehen	3 MOA Rotpunkt
Vergrößerung	1fach
Augenabstand	unendlich
Verstellbereich	45 MOA
Parallaxenausgleich	50 m
Gewicht	20 g
Länge	41 mm
Footprint	Shield RMSc
Art.Nr.	205782



MONTAGE

WARNUNG! Versuchen Sie niemals, das Visier auf einer geladenen Schusswaffe zu montieren. Überprüfen Sie immer, dass die Schusswaffe entladen und frei von Munition ist.

Die Montage des Red Dot und das Einschließen der Waffe sollte durch einen Büchsenmacher vorgenommen werden.

Für die Montage wird je nach Waffensystem eine spezielle Adapterplatte benötigt.

Zur Montage sind die beigelegten Innensechskantschrauben und der Innensechskantschlüssel zu benutzen.

Eine ungleichmäßige Verschraubung des Gerätes auf der Montageplatte könnte zu Verspannungen führen.



Montage-Schrauben

INBETRIEBNAHME

Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Gehäuses. Alle Kontaktflächen müssen sauber gehalten werden.

Die mitgelieferte CR2032 Knopfzelle ist so in das Batteriefach einzusetzen, dass die Aufschrift der Batterie mit der Kennzeichnung des Plus-Pols lesbar ist. Eine Ersatzbatterie ist notwendig, wenn die Intensität des Punktes auf hellem Hintergrund sehr vermindert ist.

EINSCHALTEN

Wenn eine Batterie eingelegt ist, schaltet sich das Red Dot ein und passt die Helligkeit automatisch an.

AUSSCHALTEN

Das Red Dot ist mit einem intelligenten Energiemanagement ausgestattet, um die Batterielebensdauer bei Nichtgebrauch zu verlängern. Um die Batterielebensdauer zu maximieren, lagern Sie das Visier immer mit Kappe oder im Dunkeln.

HELLIGKEITSEINSTELLUNG

Die Helligkeit des Leuchtpunktes ist nicht manuell einstellbar, sondern wird über den Helligkeitssensor der Umgebung angepasst. So werden im praktischen Einsatz wechselnde Lichtverhältnisse automatisch ausgeglichen und die Intensität des Leuchtpunktes angepasst. Einerseits wird ein störendes Überstrahlen bzw. Blenden bei relativ dunkler Umgebung vermieden, andererseits bleibt der Leuchtpunkt so auch bei hellem Tageslicht gut erkennbar.

EINSTELLEN DES ROTPUNKTES

Vorsicht: Da bei der Einstellung des Rotpunktvisiers mit scharfer Munition geschossen wird, sollte dies auf einem genehmigten Schießstand oder in einem ebenso sicheren Bereich erfolgen. Achten Sie darauf, dass Sie beim Schießen Augen- und Gehörschutz tragen.

Aktivieren Sie das Rotpunktvisier indem Sie die Kappe entfernen.

Das Rotpunktvisier muss auf Ihrer Waffe eingeschossen werden. Die Mechanik zur Höheneinstellung der Visierung befindet sich oben auf dem Rotpunktvisier. Die Mechanik zur Seiteneinstellung der Visierung befindet sich an der rechten Seite. Nutzen Sie den mitgelieferten Innen-Sechskantschlüssel und drehen Sie die Einstellschraube nach links oder rechts, je nach gewünschter Veränderung der Trefferlage.

Drehen Sie den Höheneinstellungsknopf im Uhrzeigersinn, wird der Treffpunktlage nach oben verschoben, drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, wird der Rotpunkt nach unten verschoben. Ähnlich ist es bei der Seitenverstellbarkeit: Drehen Sie im Uhrzeigersinn, wird der Rotpunkt nach rechts verschoben, drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, wird dieser nach links verschoben.

Hinweis: Falls Sie das Gefühl haben, die Einstellschraube kann nicht weiter gedreht werden, ist dies ein Hinweis, dass Sie das Einstellungslimit erreicht haben. Das Visier könnte durch Überdrehung beschädigt werden.

Sehen Sie entlang des Laufs und zielen Sie auf ein Ziel. Visieren Sie durch Ihr Rotpunktvisier und verwenden Sie die Höhen- und Seitenverstellung, um den leuchtenden roten Punkt auf das Ziel auszurichten. Machen Sie einige Probeschüsse. Im Anschluss stellen Sie die Höhen- und Seitenverstellung entsprechend ein, um den Treffpunkt in die Mitte des Ziels zu verlagern. Es wird notwendig sein, diesen Vorgang zu wiederholen.

Vorsicht: Direkte Sonneneinstrahlung kann zu dauerhaften Augenschäden führen. Sehen Sie mit diesem Produkt nicht in die Sonne!

PFLEGE IHRES ROTPUNKTVISIERS

Wenn das Rotpunktvisier nicht in Gebrauch ist, sollte es an einem sauberen, trockenen und belüfteten Ort, fern von korrosivem Material aufbewahrt werden. Die Linsenoberfläche kann mit einem Linsentuch gereinigt werden. Versuchen Sie niemals, das Rotpunktvisier auseinander zu nehmen. Hierdurch erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Schicken Sie Ihr Rotpunktvisier an eine qualifizierten Servicehändler, falls es jemals repariert werden muss.



Hinweise zur Entsorgung von Zieleinrichtungen mit Elektronikanteil

Zieleinrichtungen die über ein beleuchtetes Absehen verfügen und somit einen konstruktionsbedingten Elektronikanteil aufweisen, dürfen, wenn sie verbraucht sind, nicht mit gewöhnlichem Haushaltsabfall vermischt werden. Bringen Sie zur ordnungsgemäßen Behandlung, Rückgewinnung und Recycling diese Produkte zu den entsprechenden Sammelstellen, wo sie ohne Gebühren entgegengenommen werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produktes bei den entsprechenden Sammelstellen dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umgebung, die aus einer unsachgemäßen Handhabung von Abfall entstehen können.



Hinweise zur Entsorgung von Batterien in Zieleinrichtungen

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie verbrauchte Batterien über das dafür vorgesehene Rücknahme- und Recyclingsystem. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet entladene und nicht mehr verwendungsfähige Batterien abzugeben. Die Rücknahme erfolgt an ausgewiesenen Sammelstellen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Firma German Sport Guns GmbH bestätigt hiermit, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den derzeit in der EU geltenden Standards, Richtlinien oder Normen hergestellt und geprüft wurde. Für nähere Informationen, Sicherheits- und Zusatzhinweise sowie Datenblätter zum Download für dieses Produkt besuchen Sie unsere Homepage www.germansportguns.de.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23 | 59469 Ense
Tel.: 0 2938 978 39-0
info@germansportguns.de

